

Anleitung zur Änderung der Frequenz des Pokini Tab FS12 Stiftes

Um den Pokini Tab FS12 Digitizer-Stift benutzen zu können, ist es notwendig die richtige Frequenz auszuwählen. Der Stift unterstützt 3 verschiedene Frequenzen.

Um die Frequenz auszuwählen, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

1. Batterie in Stift legen
2. Mit Büroklammer oder ähnlichem in das schwarze Loch neben den Stifftasten drücken. Sollte der Stift danach nicht funktionieren, muss der Schritt wiederholt werden.

