

BITTE BEACHTEN!

Richtige Akku-Entnahme bei einem Pokini TAB FS6 mit Handstrap

RICHTIG



1. Entfernen Sie die Handschlaufe auf einer Seite
2. Heben Sie den Akku gerade nach oben an.

RICHTIG



1. Entnehmen Sie den Akku bei ca 45°

Wenn Sie den Akku einlegen möchten, gehen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

FALSCH



WICHTIG!

Bitte unternehmen Sie keine Versuche den Akku bei beidseitig befestigter Handschlaufe zu entnehmen! Durch das seitliche oder schräge Entnehmen des Akkus riskieren Sie eine Beschädigung der Ladekontakte des FS6 Tablets.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise übernehmen wir keine Haftung oder Garantie bei beschädigten Geräten.